



Controle Remoto GVT:

O controle remoto GVT é Universal, e funciona em qualquer equipamento de TV. Além de controlar o Decodificador GVT e a TV, é possível também controlar Home Theater, Receiver, entre outros equipamentos auxiliares. Confira abaixo o passo a passo para configurá-lo, e mais abaixo a listagem dos principais fabricantes.

Configuração Manual:

1. Aperte e tecla TV – o LED TV piscará indicando que a TV está selecionada;
2. Aperte e segure simultaneamente as teclas 1 e 3 por 3 segundos – a tecla TV piscará 2 vezes e permanecerá acesa;
3. Coloque a senha com 4 dígitos (caso o código tenha menos de 4 dígitos, inclua 00 para completar 4 dígitos. Exemplo: código 42, digite 0042 – a senha inicial do cliente é 1234);
4. Quando o código é válido, a tecla piscará confirmando a inclusão;
5. Teste apertando POWER e veja o comportamento da TV;
6. Caso não tenha sucesso, repita os passos de 2 a 5.

Reset de fábrica:

- Aperte e segure simultaneamente 1 e 6 por 3 segundos – a tecla TV piscará 2 vezes e permanecerá acesa;
- Digite 9, 8 e 1 – a tecla DECODER piscará 2 vezes.

Lista de configuração:

Fabricante	Equipamento	Lista de códigos
A Mark	TV	0603
A.R. Systems	TV	1167 0017 0556
Accent	TV	1167 0017
Acer	TV	1339 1917
Action	TV	0650
Admiral	TV	0117 0463 0016 0603 0035 0701
Advent	TV	0761 0783 0175 1780 0318 0893
Aiko	TV	0017 1167 0407 0054
Aim	TV	1167 0017
Aiwa	TV	0046 0000 0324 0528
Akai	TV	0672 0017 0161 1515 2232 0170 0556 1167 0013 0004 0801 1315 1415 1112 1912
Akiba	TV	1167 0017
Akira	TV	0753 1733
Akito	TV	1167 0017
Akura	TV	1167 0017
Alaron	TV	0060
Alba	TV	0017 0001 0167 0028
Alfide	TV	0672
Alleron	TV	0706
Allstar	TV	1167 0017
Ambassador	TV	0059
America Action	TV	0061
Ampro	TV	0079
Amstrad	TV	0017 0001 0167 0028
Amtron	TV	0906
Anam	TV	1167 0017 0155 0061
Anam National	TV	1167 0017 0155 0650 0906 0010 0901 0805 0920
Anhua	TV	0102
Anitech	TV	1167 0017
Ansonic	TV	1167 0017
AOC	TV	0117 0153 0451 2110 1589 2014 2087 0004 0013 0502 1502 0320
Apex	TV	0244 1814 0741
Apex Digital	TV	0131 0748 0765 0767 0879 2397
Archer	TV	0603
Ardem	TV	1167 0017
Arena	TV	1167 0017
Aristona	TV	0017 0556 0001 0167
Asberg	TV	1167 0017
Aspect	TV	0507
Astar	TV	1738
Astra	TV	1167 0017
Atlantic	TV	1167 0017

Integra	Audio	0031 0118 0009
iSymphony	Audio	0055
JBL	Audio	0010
JVC	Audio	0015 0134 0057 0064 0024 0069
Kenwood	Audio	0115
KLH	Audio	0020 0292 0111 0021
Koss	Audio	0143 0013
Lennox	Audio	0794
LG	Audio	0898 1042 0007 0067 0061
Magnavox	Audio	0029 0598 0193 0442 0098 0277
Marantz	Audio	0098 0125
MCS	Audio	0084
Micromega	Audio	0098
Mitsubishi	Audio	0109
Motorola	Audio	0136
Myron & Davis	Audio	0897
Myryad	Audio	0098
Nesa	Audio	0897
NexxTech	Audio	1208 1107 0546 0041
Norcent	Audio	0019 0494 0041
Nova	Audio	0019
Onida	Audio	0074
Onkyo	Audio	0199 0118 0031 0009
Optimus	Audio	0092 0094
Oritron	Audio	0013
Pace	Audio	0137
Panasonic	Audio	0135 0005 0001 0002 0105 0043 0032 0011 0044 0001 0014 0082 0063 0072
Philco	Audio	0020 0048
Philips	Audio	0136 1214 0001 0038 0598 0298 0068 0442 0098 0070 0054 0177 0277 0004 0377
Pioneer	Audio	0086 0299 0017 0689 0092 0121
Polaroid	Audio	0026
Polk Audio	Audio	0006 0065
Proscan	Audio	0100
RadioShack	Audio	0546 0593 0006 0093 0946 0589
RCA	Audio	0027 0546 0693 0084 0020 0092 0946 0094 0071 0076 0035 0589 0077 0058 0100
Regent	Audio	0794
Rio	Audio	0142 0380 0051
Saba	Audio	0593
Samsung	Audio	0104 0008 0008 0095 0025 0001 0511 0050
Sangean	Audio	0119
Sansui	Audio	0084
Sanyo	Audio	0023 0046
Selectron	Audio	1409 1909
Sharp	Audio	0079
Sherwood	Audio	0052 0116 0095 0126
Sherwood Newcastle	Audio	0126
Silsonic	Audio	0083
SKY	Audio	0136
Sonic Blue	Audio	0051
Sony	Audio	0200 0033 0036 0042 0117 0040 0122 0131 0093 0047 0101 0112 0049 0062
Stereophonics	Audio	0092
Sunfire	Audio	0130
Teac	Audio	0020 0030 0094
Technics	Audio	0105 0114
Techwood	Audio	1708
Tevion	Audio	0446
Thomson	Audio	0136 0138
Thorens	Audio	0098
Venturer	Audio	0020
Vtrek	Audio	0071 0075
Yamaha	Audio	0012 0016 0083 0085 0059 0097 0001 0003 0108 0113 0129
Zenith	Audio	0007 0380 0142 0136 0091